



1. Первый шаг это установить ПО zworkbench:

Для загрузки программы нужно будет скачать и установить ПО zWorkbench с раздела форума Зентек:

<https://zentec.ru/forum/index.php?topic=230.0>

2. Установив ПО необходимо ознакомиться со средой разработки и идентифицировать ПЛК, следуйте инструкциям по ссылке тут:

<https://files.zentec.ru/zworkbench/doc/develop/networkmap.html>

3. Все необходимые инструкции по программированию, настройке ПЛК от Зентек тут: <https://files.zentec.ru/zworkbench/doc/develop/networkmap.html>

---

При возникновении вопросов по отладке и настройке ПЛК Зентек обращайтесь в тех. отдел  
ГК Сети-Телеком:

Ахметнуров Андрей Ильдарович, инженер АСУТП

моб.: +7(927) 049-25-73 (WhatsApp, Telegram)

[a.ahmetnurov@cety-telekom.ru](mailto:a.ahmetnurov@cety-telekom.ru)